

HALE[®]
electronic

HALE – будущее в такси



MICROTAX-06

Дополнительная
инструкция

BZF-06-EUD72-ru

Microtax -06

Номера клиентов с оплатой в кредит

Номера клиентов с оплатой в кредит

Ручной ввод номера клиента с оплатой в кредит

- ▶ Нажмите в режиме КАССА кнопку ④ (держите нажатой на протяжении 2 секунд), чтобы перейти в режим ввода номера клиента, платящего в кредит (если запрограммировано).



- ▶ Введите кнопками ① и ② номер клиента, платящего в кредит и подтвердите его кнопкой ④. (1 - 999999; 0 = отмена поездки)



Дополнительная инструкция MICROTAX-06

Версия 2.0 / 06.10.2011 / Автор: 55,17

© by HALE electronic GmbH / Зальцбург, Австрия

Номера клиентов с оплатой в кредит

- ▶ Нажмите кнопку ①, чтобы закончить поездку как поездку в кредит.



- ▶ Если вы не хотите закончить поездку как поездку в кредит, нажмите кнопку ② чтобы вернуться в режим КАССА.
- ▶ Теперь поездку можно закончить кнопкой ① как поездку, оплаченную наличными.



Электронный журнал квитанций (ELJ)

Электронный журнал квитанций (ELJ)

Если разрешено предпринимателем, после отчёта смены автоматически печатается журнал квитанций.



Все квитанции, которые были распечатаны после последнего журнала квитанций, печатаются друг за другом в виде копии.

Если во время распечатки заканчивается бумага, распечатка прерывается кнопкой ④, или если имеется неполадка при распечатке, автоматическая распечатка заканчивается.

Распечатку можно продолжить с места, на котором она была прервана, нажимая в ПРОМЕЖУТОЧНОМ РЕЖИМЕ кнопку ③ на протяжении несколько секунд.

- ① Чтобы избежать слишком длинной распечатки журнала квитанций, рекомендуется каждый день заканчивать смену. (В среднем на одном рулоне бумаги можно распечатать 50 квитанций.)

Расширенный режим выбора наценок ЕЕМ

- ▶ Нажимайте кнопку ③, пока таксометр не перейдет в расширенный режим выбора наценок ЕЕМ.

В зависимости от тарифа таксометр переходит в расширенный режим выбора наценок ЕЕМ 1 (на панели тарифа появляется Е или 1), в расширенный режим выбора наценок ЕЕМ 2 (на панели тарифа появляется Е или 2), или в оба режима..

- ▶ Введите кнопками ① ② ③ разные наценки.
- ▶ Оставьте расширенный режим выбора наценок или перейдите в следующий расширенный режим выбора наценок ЕЕМ с помощью кнопки ④.



Скидка

Ввод скидок вручную

i Ввод скидок при поездках по договорной цене невозможен.

▶ В течение 2 секунд нажимайте в режиме КАССА кнопку ④, чтобы попасть в режим ввода скидок (если таковой запрограммирован).



▶ Введите процент скидок с помощью кнопок ① и ②, а затем подтвердите кнопкой ④.



i Максимальную процентную ставку можно ограничить в тарифе. Для этого обратитесь, пожалуйста, к своему партнеру фирмы HALE.

i Сумма скидки отображается на дисплее следующим образом:

EUR 0,01 - 9,99	2 десятичных знака (цифры после запятой)
EUR 10,0 - 99,9	1 десятичный знак
EUR 100 - 999	0 десятичных знаков

Чтобы вычесть скидку из стоимости поездки:

- ▶ Нажмите кнопку ④, чтобы вычесть скидку из стоимости поездки. Стоимость высвечивается на дисплее в течение 5 секунд (это время можно запрограммировать в тарифе).
- ▶ Удерживайте кнопку ① нажатой, пока таксометр не переключится в положение СВОБОДЕН или пока индикация на дисплее не начнет мигать.
- ▶ Индикация мигает, если таксометр был в режиме КАССА менее 10 секунд (продолжительность запрограммирована в тарифе; если длительность поставлена на 0, показание таксометра не мигает).



- ① Если активирован ввод номеров кредитных карт вручную, таксометр автоматически переходит в этот режим (см. стр. 2). Если вы не хотите заканчивать поездку как поездку в кредит, вы можете выйти из этого режима, нажав кнопку ③.



Встроенный в зеркало таксометр SPT-01



Таксометр MICROTAX-06



Программное обеспечение для финансовой отчетности Cab Assistant
Система Ceу-System



Системный пакет Cab Dispatch



Принтер с печатью на термобумаге TPD-01



Фонарь



Датчики присутствия

www.hale.at/ru
mail to: martina.schmid@hale.at