

HALE[®]
electronic

HALE - Tulevik taksodes



MCT-06

Lisajuhend
Version EUD72

BZF-06-EUD72-ee


Microtax[®]-06

Lepinguliste klientide numb-

Lepinguliste klientide numbrid

Lepinguliste klientide numbrita sisestamine käsitsi

- ▶ Lepingulise kliendi numbrita (kui see on eelnevalt seadistatud) sisestamiseks vajuta režiimis PEATUNUD 2 sekundiks nupule ④.



- ▶ Sisesta lepingulise kliendi number nuppude ① ja ② abil ning kinnita see vajutades nupule ④. (1-999999; 0=sõidu tühistamine)



Lisajuhend Microtax[®] MCT-06 / EUD72 / SW 22.11.2010
Version 2.0 / 08.02.2012 / Author: 55
© by HALE electronic GmbH / Salzburg, Austria

- ▶ Vajuta nupule ①, et lõpetada viimane sõit lepingulise kliendina.



- ▶ Kui sa ei soovi viimast sõitu lepingulisena lõpetada, vajuta nupule ②, et liikuda tagasi režiimile PEATUNUD.
- ▶ Sõidu võib nüüd vajutades nupule ① sularaha kliendi sõiduna lõpetada või alustada uuesti lepingulise omaga, nii nagu järgnevalt kirjeldatud.



Elektroniline kviitungipäevik (ELJ)

Kui see teenus on omaniku režiimis aktiveeritud, trükitakse pärast iga vahetuse raportit välja ka kviitungipäevik.



Kõik kviitungid, mis trükitakse pärast viimase kviitungipäeviku trükkimist, trükitakse topelt.

Kui paber on otsas ja trükkimine katkestatakse vajutades nupule ④ või kui trükkimise keskel ilmneb mõni viga, siis trükkimine lõpetatakse.

Trükkimist saab jätkata, kui vajutada VAHETUSTE VAHELISES REŽIIMIS mõneks sekundiks nupule ③.

- ① Vältimaks kviitungipäevikute trükkimisel väga pikki väljatrükke, soovitame vahetusi lõpetada iga päev. (Ühest paberirullist piisab umbes 50 kviitungi trükkimiseks.)

Laiendatud lisade režiim (EEM)

- ▶ Vajuta nupule ③ kuni taksomeeter lülitub EEM režiimile.
Sõltuvalt tariifist, võib taksomeeter lülituda EEM 1 (tariifiväljal kuvatakse E või 1), EEM 2 (tariifiväljal kuvatakse E. või 2) või mõlemale režiimile.
- ▶ Sisesta erinevad lisad vajutades nuppe ① ② ③.
- ▶ Lahku laiendatud lisade režiimist või liigu järgmisele EEM režiimile vajutades nupule ④.



Soodushind

Soodushinna sisestamine käsitsi

i Kokkuleppehindadel soodushinda sisestada ei saa.

- ▶ Soodushinna (kui selle kasutamine on eelnevalt seadistatud) sisestamiseks vajuta režiimil PEATUNUD 2 sekundiks nuppu ④.



- ▶ Sisesta allahindlusprotsent nuppudega ① ja ②, kinnita vajutades nupule ④.



i Maksimaalset protsenti saab piirata või fikseerida tariifi siseselt, võta ühendust enda HALE teenusepakujaga.

i Allahindluse suurust kuvatakse järgnevalt:

EUR 0,01 - 9,99	2 komakohta
EUR 10,0 - 99,9	1 komakoht
EUR 100 - 999	0 komakohta

Allahindlus lõpphinnast:

- ▶ Lõpphinnast allahindlusprotsendi arvutamiseks vajuta nupule ④. Tasu kuvatakse 5 sekundiks (aeg on tariifis seadistatud).
- ▶ Lülita taksomeeter režiimi TELLIMISEKS.
- ▶ Vajuta nuppu ① kuni taksomeeter lülitub režiimi TELLIMISEKS või kuni taksomeetri ekraan hakkab vilkuma.
- ▶ Ekraan vilgub kui taksomeeter on olnud režiimis PEATUNUD vähem kui 10 sekundit (see aeg on tariifis seadistatav, kui vastav number on 0, siis ekraan ei vilgu).

- ① Kui lepinguliste klientide numbrite sisestamine on aktiveeritud, lülitub taksomeeter vastavasse režiimi ise (vaata lehekülgl 2). Kui sa ei soovi sõitu lõpetada kui lepingulise kliendi sõitu, tuleb sul režiimist lahkuda vajutades nupule ③.





Peegeltaksomeeter SPT-02



Taksomeeter Microtax[®]-06



Loendustarkvara Takso
abi Cey-Süsteem



Taksoteated
Cab Dispatch



Soojusprinter TPD-01



Katuseplafoonid
www.taxi-sign.com



Istmesensordid

www.hale-electronic.com
[mailto: marketing@hale.at](mailto:marketing@hale.at)