



Таксометр встроенный в зеркало заднего вида

SPT-01

Дополнительная
инструкция

HALE[®]
electronic

Будущее на такси




BZF-SPT-EUD6-ru

Номера клиентов с оплатой в кредит

Номера клиентов с оплатой в кредит

Ручной ввод номера клиента с оплатой в кредит

- ▶ Нажмите в режиме КАССА кнопку ④ (держите нажатой на протяжении 2 секунд), чтобы перейти в режим ввода номера клиента, платящего в кредит (если запрограммировано).
- ▶ Введите кнопками ① и ② номер клиента, платящего в кредит и подтвердите его кнопкой ④. (1 - 999999;
0 = отмена поездки)





Дополнительная инструкция SPT-01

Версия 1.0 / 08.03.2010 / Автор: 55,17



© by HALE electronic GmbH / Зальцбург, Австрия

Номера клиентов с оплатой в кредит

- ▶ Нажмите кнопку ①, чтобы окончить поездку как поездку в кредит.



- ▶ Если вы не хотите окончить поездку как поездку в кредит, нажмите кнопку ② чтобы вернуться в режим КАССА.
- ▶ Теперь поездку можно окончить кнопкой ① как поездку, оплаченную наличными.



Электронный журнал квитанций (ELJ)

Если разрешено предпринимателем, после отчёта смены автоматически печатается журнал квитанций.



Все квитанции, которые были распечатаны после последнего журнала квитанций, печатаются друг за другом в виде копии.





Если во время распечатки заканчивается бумага, распечатка прерывается кнопкой ④ или имеется неполадка при распечатке, автоматическая распечатка заканчивается.

Распечатку можно продолжить с места, на котором она была прервана, нажимая в ПРОМЕЖУТОЧНОМ РЕЖИМЕ кнопку ③ на протяжении несколько секунд.

- ① Чтобы избежать слишком длинной распечатки журнала квитанций, рекомендуется каждый день окончить смену. (В среднем на одном рулоне бумаги можно распечатать 50 квитанций.)

Расширенный режим выбора наценок ЕЕМ

- ▶ Нажимайте кнопку ③, пока таксометр не перейдет в расширенный режим выбора наценок ЕЕМ. Зависимо от тарифа таксометр переходит в расширенный режим выбора наценок ЕЕМ 1 (на панели тарифа появляется Е или 1), в расширенный режим выбора наценок ЕЕМ 2 (на панели тарифа появляется Е или 2), или в оба режима.
- ▶ Введите кнопками ① ② ③ разные наценки.
- ▶ Оставьте расширенный режим выбора наценок или перейдите в следующий расширенный режим выбора наценок ЕЕМ с помощью кнопки ④.





Таксометр встроенный в зеркало заднего вида SPT-01



Таксометр MICROTAX-06



Программное обеспечение для выполнения расчётов Cab Assistant Sey-System



Система определения местонахождения такси Cab Tracking



Принтер для распечатки на термобумаге TPD-01



Знак на крыше



Сенсоры сиденья